


PRUDENCE

Veillez lire et respecter ces consignes. Négliger de le faire pourrait entraîner des blessures corporelles, un risque d'incendie ou de fumée, et/ou des dommages matériels.

- Installez le produit conformément aux instructions d'installation.
- Installez le produit dans la bonne orientation verticale.
- Évitez d'utiliser le produit sans ses couvercles.

PROCÉDURE DE MISE EN SERVICE


- Retirez le couvercle des piles et installez les 4 piles AA incluses dans l'emballage.
REMARQUE: Le voyant DEL rouge clignote pour indiquer que la carte de communication IdO fonctionne.
* Pour le distributeur de savon automatique (DSA), les piles servent uniquement pendant le processus de mise en service. Elles doivent être retirées une fois la mise en service terminée.
- Mettez la carte de communication d'IdO en service conformément aux instructions de TOTO.
REMARQUE: Le processus de mise en service doit être terminé dans les 3 minutes suivant l'installation des piles.



PROCÉDURE D'INSTALLATION


Pour EFV Exposé

- Retirer le couvercle supérieur du robinet de chasse.
- Retirez le bouchon en plastique du couvercle.
- Branchez le faisceau de fils d'IdO (noir et blanc) à la carte de communication d'IdO mise en service. Assurez-vous d'entendre le « clic » qui indique une connexion sécurisée.
- Faites glisser le crochet de la carte de communication IdO vers le haut dans l'encoche du couvercle supérieur.
- Tenez la carte de communication IdO et le couvercle supérieur ensemble et guidez-les soigneusement en place sur le corps de la soupape.
REMARQUE: Assurez-vous que le faisceau de fils est bien fixé. Évitez de le pincer. Évitez de le plier.
- Fixez le couvercle supérieur sur le corps de la soupape.




Pour EFV Encastré

- Retirez l'étiquette sur le couvercle du contrôleur de la soupape de chasse.
- Branchez le faisceau de fils d'IdO (noir et blanc) à la carte de communication d'IdO mise en service. Assurez-vous d'entendre le « clic » qui indique une connexion sécurisée.
- Guidez le faisceau de fils dans l'ouverture.
- Faites glisser le crochet de la carte de communication d'IdO dans l'ouverture et insérez-le dans l'encoche au fond.
REMARQUE: Assurez-vous que le faisceau de fils est bien fixé. Évitez de le pincer. Évitez de le plier.




Pour robinet sans contact

- Retirez le couvercle avant.
- Retirez l'étiquette pour exposer la languette de l'alvéole défonçable.
Coupez la languette avec un coupe-bordure et taillez toute bavure autour de l'ouverture.
REMARQUE: Veuillez faire attention lors de la découpe afin de ne pas endommager le couvercle avant. Veuillez faire attention aux bavures afin d'éviter les blessures causées par les bords tranchants.
- Branchez le faisceau de fils d'IdO (noir et blanc) à la carte de communication d'IdO mise en service. Assurez-vous d'entendre le « clic » qui indique une connexion sécurisée.
- Faites glisser vers le côté le crochet de la carte de communication IdO dans l'ouverture latérale du couvercle.
- Remettez le couvercle avant en place.
REMARQUE: Assurez-vous que le faisceau de fils est bien fixé. Évitez de le pincer. Évitez de le plier.




Pour Distributeur de Savon Sans Contact

- Retirez les 4 piles AA de la carte de communication d'IdO mise en service.
- Retirez le couvercle avant.
- Coupez la languette avec un coupe-bordure et taillez toute bavure autour de l'ouverture.
REMARQUE: Veuillez faire attention lors de la découpe afin de ne pas endommager le couvercle avant. Veuillez faire attention aux bavures afin d'éviter les blessures causées par les bords tranchants.
- Branchez le faisceau de fils d'IdO (noir et blanc) à la carte de communication d'IdO mise en service. Assurez-vous d'entendre le « clic » qui indique une connexion sécurisée.
- Faites glisser vers le côté le crochet de la carte de communication IdO dans l'ouverture latérale du couvercle.
REMARQUE: Assurez-vous que le faisceau de fils est bien fixé. Évitez de le pincer. Évitez de le plier.
- Remettez le couvercle avant en place.



Pour Urinoir Intégré

- Retirez le couvercle de l'urinoir.(a)
- Ouvrez le couvercle de la base de montage d'IdO. (Lorsque le couvercle est ouvert, il expose un faisceau à l'intérieur de la base de montage d'IdO.)(b).
REMARQUE: Si un espace de travail supplémentaire est nécessaire, retirez le couvercle étanche.
- Retirez le faisceau de la base de montage d'IdO et connectez-le au faisceau de la carte de communication d'IdO.(c)
REMARQUE: Assurez-vous d'entendre le « clic » qui indique une connexion sécurisée.
- Glissez le crochet de la carte de communication d'IdO dans la base de montage d'IdO. (d).
- Insérez le connecteur dans la base de montage d'IdO. (d).
REMARQUE: Enfoncez complètement le connecteur.
- Fermez le couvercle de la base de montage d'IdO.(d).
REMARQUE: Soyez prudent. Ne pincez pas le faisceau sortant de la base de montage d'IdO avec le couvercle.
- Si vous avez retiré le couvercle étanche pour effectuer le travail, ou s'il est détaché, remettez le couvercle étanche dans sa position d'origine.(e).
REMARQUE: Assurez-vous que le couvercle étanche est placé sur le dessus du contrôleur.
- Réinstallez le couvercle de l'urinoir. (e).



Manuel d'installation de la carte de communication IdO

AVERTISSEMENTS LIÉS À L'ENTRETIEN

Suivez attentivement ces instructions. Négliger de le faire pourrait entraîner des blessures corporelles, un risque d'incendie ou de fumée, et/ou des dommages matériels.

- Manipulez le produit avec soin lors de l'entretien.
- Veuillez NE PAS tirer, tordre ou endommager les fils ou les raccords. Risque de dysfonctionnement du produit.
- N'éclaboussez JAMAIS de l'eau sur les composants. Il s'agit d'un appareil électrique. NE mouillez PAS les composants. Risque de dysfonctionnement du produit.



Suivez attentivement ces instructions. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des rapports de données incorrects.

- Chaque carte de communication IdO a été appariée électroniquement à une valve spécifique. NE MÉLANGEZ PAS DES COMPOSANTS SIMILAIRES NON APPARIÉS MÊME LORSQU'ILS SONT VISIBLEMENT IDENTIQUES.
- Lorsque vous effectuez des travaux d'entretien, veuillez faire le suivi des composants appariés.
- Assurez-vous que la carte de communication IdO jumelée se reconnecte précisément à la soupape qui lui est appariée.
- Le défaut de rebrancher les composants appariés correspondants entraînera un mauvais fonctionnement du produit.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Remplacement des piles :

1. Détachez la carte de communication IdO du produit.
2. Retirez le couvercle de la pile pour accéder aux piles.
3. Enlevez les quatre (4) piles AA et remplacez-les par quatre (4) piles alcalines AA neuves.
4. Remettez le couvercle des piles en place pour verrouiller solidement les piles en place.
5. Fixez-le à nouveau selon les instructions d'installation au verso.



4 piles AA

ÉNONCÉS RÉGLEMENTAIRES

FCC:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement Part 15.105 (b)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To comply with FCC and Industry Canada RF exposure limits for general population / uncontrolled exposure, the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 43mm from all persons and must not be operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures..

Industry Canada:

This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada, exempts de licence standard RSS (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences. et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.